

Kommunikations-Software

Für Windows XP und höher oder Android Betriebssystemen

VARIOMASS		VARI	Vet 2	2. 0 1	TCF)	
	NAT Se	rver S	chema	tik			
+		nt Para	meter				
+	Modbus	TCP					
+							7
- 1/4	RIOMASS	FB [R	e v.: 4	2] Da	aten	(✓
Seriennummer: Kalibriert am: Jun. 2014				4			
3107300)1				Paran	neter	
Gesamtverb	rauch:						
240357	Nm ³			Ve	rbraud	hszähl	er
Volumenstro	m:						
8,35 Nm	³ /min			Or	nLine D)iagra	m
46 4B 20 04 37 00 00 01 00 30 31 06 12:09:34 - 00 AA 00 46 4B 20 04 37 00	00 44 02 40 00 00 00 00 08 00 14 00 0E 00 61 00 Master_RX: 00 41 05 A8 00 44 02 80 00 00 00 00	00 45 00 00 52 03 00 20 00 00 12 48 00 45 00 00	25 90 01 02 E8 33 42 00 00 6A B9 25 90 01 02	00 4 F8 0 31 3 00 4 40 4 00 4 F8 0	4 BB 2 F8 0 37 D 14 8 6A 4 BB 2 F8	80 0 0A 7 33 3 03 4 B6 4 80 0 0A 7	0 1 0 A 0 1
00 01 00 30 31 06	08 00 14 00 0E 00 61 00	52 03 00 20	E8 33 42	31 3	0 37	33 3	0

Dielen GmbH Zeppelinstr. 9 47638 Straelen Version: 05/15a

<u>www.dielen-gmbh.de</u> <u>info@dielen-gmbh.de</u> Tel.: +49 (0) 2834 / 7575-0

1/23

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Bedienoberfläche VARNet 2.0 TCP	. 3
A. NAT Server	. 4
B. Netzwerk Parameter	. 5
 B1. Kommunikationsaufbau über Windows B2. Kommunikationsaufbau über Android B3. IP Adresse. B4. Portnummer. B5. Vom Provider festgelegte Parameter. B6. Portnummern über NAT Server. B7. Verbindungsaufbau. 	5555
C. Modbus TCP Parameter	. 6
C1. Slave ID Adresse C2. Function code / Offset / Register C3. Anbindung ans Protokoll	. 6 . 6 . 6
D. Verbindung mit Client starten	. 6
D1. Kommunikation starten D2. Kommunikation stoppen D3. Kommunikations Intervall D4. Status der Daten Anforderung D5. Status der Antwort	. 6 . 6 . 6 . 6
E. VARIOMASS Daten	. 7
 E1. VARIOMASS Daten / Parameter 1.) Wert ändern 2.) Wert auswählen (Dimension / Strom) 3.) Wert auswählen (Nullpunktkorrektur) 	. 8 . 8 . 8 . 8
E1. VARIOMASS Daten / Analogausgänge E1. VARIOMASS Daten / Kalibrierdaten	. 15 . 15
E2. VARIOMASS Daten / Verbrauchszähler	.16
E3. VARIOMASS Daten / OnLine Diagram	. 19
I. XPORT DeviceInstaller	. 20
 I1. Bedienoberfläche I3. Ping Funktion I4. Assign IP Funktion a.) Parameter anzeigen b.) Parameter ändern 	. 20 . 21 . 22 . 23 . 23
c.) Parameter programmieren	. 23

1. Bedienoberfläche



- A. Schematische Darstellung eines NAT Servers für eine externe Internet Verbindung.
- B. Auswahl der Verbindungsart und Eingabe der Internet Parameter.

Erst bei einer Netzwerkverbindung wird $m{C}$ aktiviert!

- C. Eingabe der Modbus TCP Parameter. Erst bei Quittierung der Eingabe wird **D** aktiviert!
- **D.** Kommunikation mit dem **VARIOMASS** starten.
 - 1.) Erst bei Kommunikationsstart mit dem VARIOMASS wird *E* aktiviert!
 - 2.) Erst bei Kommunikationsstopp mit dem VARIOMASS wird B aktiviert!
- E. Anzeigen / ändern der VARIOMASS Parameter.
- F. Löschen des Informationsfeldes.
- **G**. Anwendung schließen.
 - 1.) Kommunikation mit dem VARIOMASS wird gestoppt!
 - 2.) Netzwerkverbindung wird getrennt!
 - 3.) Anwendung b.z.w. Applikation wird geschlossen!
- H. Informationsfeld.

A. NAT Server



Externer Zugriff durch Zuweisung von **Portnummern**.

Verbindung über die vom Provider feste IP Adresse oder über den Host Namen.

B. Netzwerk Parameter



- **B1.** Kommunikationsaufbau (Modbus TCP) über das interne Netzwerk für WinXP und höher. Erforderliche Eingabe der IP Adresse und Portnummer (immer 502)!
- B2. Kommunikationsaufbau (Modbus TCP) über das Internet für WinXP und höher oder über ein Android Smart Phone. Erforderliche Eingabe der festen IP Adresse oder des Hostnamens und der Portnummer (entsprechend der Zuweisung [NAT Server])!
- **B3.** Die letzte Zahl der IP Adresse ist auch gleichzeitig die **Slave Adresse** für den Modbus und muss bei den **Modbus Parametern** entsprechend eingegeben werden!
- B4. Die Portnummer für Modbus TCP ist gemäß der Norm IEC 61158 immer 502.
- B5. Eingabe der vom Provider zugeteilten festen IP Adresse oder Host Namens.
- B6. Eingabe der am NAT Server zugeteilten Portnummern für den Zugriff über das Internet.
- **B7.** Verbindungsaufbau b.z.w. Verbindung trennen disconnect Die entsprechende Information wird im Informationsfeld eingetragen.

Erst bei einem korrekten Verbindungsaufbau (connect), wird die Schaltfläche "Modbus TCP Parameter" aktiviert!

C. Modbus TCP Parameter



- C1. Die Slave ID muss gleich sein wie die letzte Zahl der IP Adresse (192.168.xxx.20).
- C2. Diese Parameter können und dürfen nicht verändert werden!
- C3. Übergibt die Parameter für das Protokoll und aktiviert die Schaltfläche "Verbindung mit Client starten".

D. Verbindung mit Client starten

- Verbindung mit Client	t starten 🛛 🗸	D1
Interval [ms]: 2000	0 0	D2
		D3
Hequest:		
12:01:55 - Master_TX: 00 00 00 00 00 06 14	03 00 00 00 25	D4
		D5
Response:		
12:01:50 - Master_RX: Datenpacket erhalter 12:01:52 - Master_RX: Datenpacket erhalter	d	

- D1. Startet die Kommunikation mit dem VARIOMASS, aktiviert die Schaltfläche "VARIOMASS FB Daten" und deaktiviert die Parameter unter "Client Parameter" und "Modbus TCP Parameter".
- D2. Stoppt die Kommunikation mit dem VARIOMASS und aktiviert die Parameter unter "*Client Parameter" und "Modbus TCP Parameter".*
- **D3.** Auswahl des Intervalls für die Kommunikation mit dem VARIOMASS. *Auswahl zwischen: 500, 1000, 2000, 5000, 10000 ms.*
- D4. Darstellung der Anforderung von Daten über das Modbus Protokoll.
- D5. Darstellung der Antwort bei einer korrekten Übertragung. Eine detaillierte Antwort wird im Informationsfeld ausgegeben.

E. VARIOMASS Daten

-	VARIOMASS	5 FB [Rev.: 4.2] Daten √	
Serienn	ummer:	Kalibriert am: Jun. 2014	E1
3107	3001	Parameter	
Gesamt	tverbrauch:		E2
2403	57 Nm ³	Verbrauchszähler	
Volume	nstrom:		E3
8,35	Nm³/min	OnLine Diagram	

Anzeige der Messdaten, Auswahl b.z.w. Änderung der Parameter sowie der Verbrauchszähler und Darstellung eines OnLine Diagramms.

E1. VARIOMASS Daten / Parameter

Parameter	X			
Parameter				
Messbereich:	1500 N m³/h			
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm			
Schleichmenge:	0 N m³/h			
Dimension:	N m³/h			
Nullpunkt:	3,04 mA			
Analogau	Isgänge			
Strom:	4 - 20 mA			
Impuls:	1 N m³/impuls			
Kalibrie	rdaten			
Fliessrichtung:	R>L			
Medium:	Sauerstoff			
Druck:	8 bar abs.			
Temperatur	20 °C			
Feuchtigkeit:	30 % rel.F			
Referenzbedingungen:	20 °C 1 bar abs.			
Faktor:	100 %			
	close			

1.) Wert ändern. Messbereich, Rohrinnendurchmesser, Schleichmenge oder Impuls (optional).

- a.) Parameter wählen.
- b.) Aktuellen Istwert quittieren [OK].
- c.) Sollwert eingeben (achten Sie auf die Eingabemaske)

2.) Wert auswählen. Dimension oder Strom.

- a.) Parameter wählen.
 - b.) Aktuellen Istwert quittieren [OK].
 - c.) Wert auswählen.

3.) Wert auswählen. Nullpunktkorrektur

- a.) Parameter wählen.
- b.) Aktuellen Istwert quittieren [OK].
- c.) Wert auswählen.

1.a.) Parameter wählen

✓ Messbereich:	1500 N m³/h
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm
Schleichmenge:	10 N m³/h
Dimension:	N m³/h
Nullpunkt:	3,04 mA
💼 Messbereich ändern?	
Ist 1500 Nm³/h	
ОК	(bbrecher

- 1.b.) Istwert quittieren
- 1.c.) Sollwert eingeben



Auf die Eingabemaske achten!

Hier eine max. 6-Stellige Ganze Zahl ohne Nachkomma.

Sollwert eingeben und quittieren



Wert wurde übertragen

	1 00 - 1
ок	gausgänge
Übertragung erfolgreich!	
Nullpunkt:	3,04 mA
Dimension:	N m³/h
Schleichmenge:	10 N m³/h
Rohinnendurchmess	er: 107,9 mm
Messbereich:	1500 N m³/h

Wert wurde aktualisiert

Parameter		
Messbereich:	2300 N m³/h	
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm	
Schleichmenge:	10 N m³/h	
Dimension:	N m³/h	
Nullpunkt:	3,04 mA	

2.a.) Parameter wählen



2.b.) Istwert quittieren

2.c.) Sollwert auswählen

Messberei	ch:	2300 N m³/h
Rohinnend	lurchmesser:	107,9 mm
Schleichm	enge:	10 N m³/h
✓ Dimension	:	N m³/h
Nullpunkt:		3,04 mA
Nm³/h)	
Nm³/min		
Nm³/h	Analogau	sgänge
NI/s		4 00 m 4
Nl/min		4 - 20 MA
SCFM		1 N m³/Impuls
SCFH		
kg/min		
kg/h		

Analogausgang Auswahlmöglichkeiten





Wert wurde übertragen



Wert wurde aktualisiert

Parameter

Messbereich:	2300 N m³/min
<i>Rohinnendurchmesser:</i>	107,9 mm
Schleichmenge:	0,1 N m³/min
Dimension:	N m³/min
Nullpunkt:	3,04 mA

3.a.) Parameter wählen

Parameter		
Messbereich:	2300 N m³/min	
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm	
Schleichmenge:	0,1 N m³/min	
Dimension:	N m³/min	
✓ Nullpunkt:	3,04 mA	
🚔 Nullpunkt ändern?	X	
Ist 3,04 mA		
0	K (bbrechei	

3.b.) Istwert quittieren

3.c.) Sollwert auswählen

Messbereich:	2300 N m³/min
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm
Schleichmenge:	0,1 N m³/min
Dimension:	N m³/min
✓ Nullpunkt:	3,04 mA
Tabellen Wert:	3,04 mA
Aktueller Wert:	10,692 mA

Auswahlmöglichkeit zwischen den Tabellenwert (Kalibrierwert des Sensors) und des momentan gemessenen Messwertes (Offset des Signals ohne Durchfluss).

Sollwert eingeben und quittieren

Messbereich:	2300 N m³/min
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm
Schleichmenge:	0,1 N m³/min
Dimension:	N m³/min
✓ Nullpunkt:	3,04 mA
Tabellen Wert:	3,04 mA
Aktueller Wert:	10,692 mA
Nullpunkt ändern?	
Soll 10,692	
C	K (bbrecher

Wert wurde übertragen

Messbereich:	2300 N m³/min
<i>Rohinnendurchmes</i>	ser: 107,9 mm
Schleichmenge:	0,1 N m³/min
Dimension:	N m³/min
Nullpunkt:	10,7 mA
Übertragung erfolgreich!	
ОК	ogausgänge

Wert wurde aktualisiert

Parameter	
Messbereich:	2300 N m³/min
Rohinnendurchmesser:	107,9 mm
Schleichmenge:	0,1 N m³/min
Dimension:	N m³/min
Nullpunkt:	10,7 mA

E1. VARIOMASS Daten / Analogausgänge

Analogausgänge	
✓ Strom:	4 - 20 mA
Impuls:	1 N m³/Impuls
4 - 20 mA	

Wertänderungen wie bereits beschrieben, wobei der Wert des *Impulses* nur dann geändert werden kann, wenn die Option am VARIOMASS freigeschaltet ist.

E1. VARIOMASS Daten / Kalibrierdaten

Kalibrierdaten	
Fliessrichtung:	R> L
Medium:	Sauerstoff
Druck:	8 bar abs.
Temperatur	20 °C
Feuchtigkeit:	30 % rel.F
Referenzbedingungen:	20 °C 1 bar abs.
Faktor:	100 %

Diese Daten sind rein informativ und können nicht verändert werden!

E2. VARIOMASS Daten / Verbrauchszähler

Verbrauchszähler	2
Verbrauchszähler	
Gesamtverbrauch:	310991 N m ³
Monatszähler:	310980 N m ³
Monatszähler-1:	13000 N m ³
Tageszähler:	59234 N m ³
Tageszähler-1:	11325 N m ³

Außer den Gesamtverbrauchzähler, können die Zähler nach dem bereits bekannten Prinzip, durch eine max. 8-Stellige Ganze Zahl geändert werden. Aus Sicherheitsgründen ist jedoch in diesem Fall eine Kode Eingabe erforderlich!

Zähler auswählen	
Gesamtverbrauch:	310991 N m ³
Monatszähler:	310980 N m ^a
Monatszähler-1:	13000 N m ^s
Tageszähler:	59234 N m³
✓ Tageszähler-1:	11325 N m ^s
💼 Eingabedialog	X
Kode ****	
	OK (bbrecher

Kode eingeben

	OK (bbrecher
Kode 9999	
🐵 Eingabedialog	
✓ Tageszähler-1:	11325 N m³
Tageszähler:	59234 N m ³
Monatszähler-1:	13000 N m ³
Monatszähler:	310980 N m ³
Gesamtverbrauch:	310991 N m ³

Aktuellen Wert quittieren

Gesamtverbrauch:	310991 N m ^s	
Monatszähler:	123456 N m ³	
Monatszähler-1:	13000 N m ³	
Tageszähler:	59234 N m³	
✓ Tageszähler-1:	11325 N m ^s	
💼 Tageszähler-1 ändern?		
Ist 11325 Nm ^s		
OK (bbrechei		

Eingabemaske (bis 8 Stellen Ganze Zahl möglich)

OK (bbreche)		
Soll		
💼 Tageszähler-1 ändern!		
✓ Tageszähler-1:	11325 N m³	
Tageszähler:	59234 N m³	
Monatszähler-1:	13000 N m ³	
Monatszähler:	123456 N m ³	
Gesamtverbrauch:	310991 N m ³	

Eingabe des Sollwertes

	OK (bbreche)
Soll 12345678	
Tageszähler-1 ändern!	
✓ Tageszähler-1:	11325 N m ^a
Tageszähler:	59234 N m ^a
Monatszähler-1:	13000 N m ^s
Monatszähler:	123456 N m ^a
Gesamtverbrauch:	310991 N m ^a

Status der Übertragung

Gesamtverbrauch:	310991 N m ^s
Monatszähler:	123456 N m [®]
Monatszähler-1:	13000 N m ³
Tageszähler:	59234 N m ³
✓ Tageszähler-1:	11325 N m ^s
Übertragung erfolgreich!	

Wert aktualisiert

Verbrauchszähler				
Gesamtverbrauch:	310991 N m ³			
Monatszähler:	123456 N m ³			
Monatszähler-1:	13000 N m ³			
Tageszähler:	59234 N m ³			
Tageszähler-1:	12345678 N m ³			



E3. VARIOMASS Daten / OnLine Diagram

Die Darstellung erfolgt in einem Zeitraster von 1h und die Daten sind ganztäglich darin enthalten.

Mittels gedruckter **rechten** Maustaste kann das Diagram horizontal durch den ganzen Tag verschoben werden. Den aktuellen Stand erhält man indem man mit gedruckter linken Maustaste einen diagonalen Ausschnitt von unten Rechts nach oben Links zieht.

Einen Ausschnitt des Diagrames kann man zoomen, indem man mittels gedruckter **linken** Maustaste eine diagonale von oben Links nach unten Rechts zieht.

Den aktuellen Stand erhält man indem man mit gedruckter linken Maustaste einen diagonalen Ausschnitt von unten Rechts nach oben Links zieht.

I. XPORT DeviceInstaller

Für Windows XP und höher

I1. Bedienoberfläche

I2 I3	14					
File Edit View Device Tools Help						
🔎 Search 🤤 Exclude 🔌 Assign IP 🚷 Up	grade					
🖃 🚰 Lantronix Devices - 1 device(s)	Devic	e Details Web Configuration	Telnet Configuration			
EAN-Verbindung 4 (192.168.38.12) C → xPort xPort xPort-IAP - firmware v2.4 2 → xPort-IAP - firmware v2.4	R R	Reload Details				
	-	Property	Value			
	1-2	ERROR	An error occurred wi			
		ERROR	An error occurred wi			
		Name	xPort-IAP			
		Group				
		Comments				
		Device Family	xPort			
		Туре	xPort-IAP			
		ID	XA			
		Hardware Addr	ess 00-20-4A-EB-A8-4C			
		Firmware Versio	on 2.4			
		Online Status	Online			
		IP Address	192.168.38.20			

Nach starten des Programms werden alle an dem Netzwerk sich befindlichen VARIOMASS Ethernet Module erkannt und die Parameter angezeigt.

- I2. Startet eine Such Aktion.
- 13. Beinhaltet die **Ping Funktion** zur Ermittlung einer freier IP Adresse im internen Netzwerk.
- 14. Die **Assign IP Funktion** dient dazu, die Netzwerk Parameter eines Moduls zu verändern. <u>Bei Änderung der IP Adresse ist ein Neustart des VARIOMASS erforderlich, damit aus der</u> <u>IP Adresse die Slave Adresse für das Modbus Protokoll ausgelesen werden kann!</u>

I3. Ping Funktion

Lantronix DeviceInstaller 4.3.0.8 File Edit View Device Tools Help					
Search 😂 Exclude 😒 Assign IP 👹 Upgrade 🕞 📲 Lantronix Devices - 1 device(s)	Device Details	Web Configuration	Telnet Configuration		
Example 2 Sector State Stat	neload Deta	Reload Details			
xPort-IAP - firmware v2.4	13 Sport	Property ERROR	1		
Ping Device			0		
IP Address:		s			
192.168.38.20	Ping C	lear Status	2		
Status:		e Addr	ress (
Reply from 192.168.38.20: bytes=32 time=0ms Reply from 192.168.38.20: bytes=32 time=0ms Reply from 192.168.38.20: bytes=32 time=0ms Reply from 192.168.38.20: bytes=32 time=0ms		Version atus ss	on (

Durch Vorgabe einer IP Adresse wird ermittelt, ob diese im internen Netzwerk frei verfügbar ist.

I4. Assign Funktion



- a.) Die aktuelle Netzwerk Parameter werden angezeigt.
- b.) Im Eingabefeld können neue Werte eingegeben werden.
- c.) Anschließend wird das VARIOMASS Netzwerk Modul programmiert und die aktuellen Daten werden angezeigt.

Sollte sich die letzte Zahl der IP Adresse geändert haben, so ist ein Neustart des VARIOMASS zwingend erforderlich, damit diese für das Modbus Protokoll übernommen werden kann!

😕 Lantronix DeviceInstaller 4.3.0.1	8			
File Edit View Device Tools	Help			
🔎 Search 🤤 Exclude 🗞 Assign IP 📢) Upgrade			
🖃 🗒 Lantronix Devices - 1 device(s)		Device Details	Web Configuration	Telnet Configuration
E AN-Verbindung 4 (192.168.38.1)	2)	Reload Deta	ails	
ia ≪≱ xPort-IAP - firmware v2.4		1	Property	
192,168.38.20		12 Roll	ERROR	
S Assign IP Address				
	IP Settings Please fill in the IP The subnet will be it for accuracy. Ind impossible for you disruption. IP address: Subnet mask: Default gateway	address, subnet, a filled in automatica correct values in ar ur device to commu 192, 168, 38, 20 255, 255, 255, 0 192, 168, 38, 254	and gateway to assi ally as you type, but ny of the below field unicate, and can caus	gn the device, please verify s can make it se network
	<	Back Next >	Cancel	